

# 이스즈 포워드 트럭 소모품 및 부품 점검·교환주기

※상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참조하십시오

품목	점검·교환주기
엔진 오일 (오일 필터 포함)	매 22,000km 또는 6개월 교환
에어 클리너 엘리먼트	매 44,000km 또는 15개월 교환
1차 연료 필터	매 44,000km 또는 9개월 교환
2차 연료 필터	매 44,000km 또는 9개월 교환
엔진 냉각수	매 12개월 점검 / 24개월 교환
변속기 오일	매 3개월 점검 / 매 55,000km 또는 15개월 교환
Smoother 오일	매 3개월 점검 / 매 55,000km 또는 15개월 교환
Smoother 오일 필터	매 110,000km 또는 15개월 교환
디퍼런셜 기어 오일	매 3개월 점검 / 매 50,000km 또는 15개월 교환
파워스티어링 오일	매 3개월 점검 / 매 55,000km 또는 15개월 교환
엔진 오일 세퍼레이터	매 12개월 교환
AdBlue®(요소수) 필터	매 88,000km 교환
에어 드라이어 건조제, 필터 및 고무 부품	매 88,000km 또는 12개월 교환
브레이크 익스펜더	매 12개월 점검 / 36개월 오버홀
ABS 모듈레이터	매 24개월 교환
풀 에어 브레이크 시스템 관련 밸브	매 24개월 교환
브레이크 챔버의 고무 부품	매 24개월 교환
브레이크 챔버 피기백	매 36개월 교환

품목	점검·교환주기
밸브 간극	매 44,000km 또는 12개월 조정
팬 벨트 장력과 손상	매 11,000km 또는 3개월 점검
터보차저와 에어덕트 사이 연결 및 가스켓	매 11,000km 또는 3개월 점검
배기 압력 및 DPD 필터	매 99,000km 또는 12개월 점검 및 청소
배터리액 레벨 및 비중	매 33,000km 또는 9개월 점검
전/후 휠 허브 베어링	매 55,000km 또는 15개월 그리스 주입
프로펠러샤프트 유니버설 조인트 및 슬라이딩 요크	매 5,500km 또는 1개월 그리스 주입
스티어링 샤프트 슬라이딩 슬리브 및 클러치 부스터 조인트 핀 (수동)	매 5,500km 또는 1개월 그리스 주입
전/후 스프링 핀 및 새클 핀, 킹핀	매 5,500km 또는 1개월 그리스 주입
프로펠러 샤프트 센터 베어링	매 44,000km 또는 12개월 그리스 주입
브레이크 라이닝 마모	매 11,000km 또는 3개월 점검
에어 브레이크 호스 및 파이프의 손상/누출	매 5,500km 또는 3개월 점검
주차 브레이크 시스템 관련 부품	매 11,000km 또는 3개월 점검
에어 드라이어, 조속기 및 언로더 밸브 기능	매 44,000km 또는 15개월 점검
리프 스프링 U볼트 및 너트	매 44,000km 또는 15개월 조임
속 업쇼버 오일 누출/상태	매 22,000km 또는 9개월 점검

- ※ 위 표 내용은 모든 점검 항목을 표시하지 않습니다. 상세 내용은 취급설명서 또는 품질보증서를 참조하십시오.
- ※ 오일류 및 부품은 ISUZU 지정 부품만을 사용하십시오.
- ※ 가혹 조건에서 운행하는 차량의 경우 품질보증서의 "가혹 조건에서 작동 시 정기점검/유지관리 일정"을 참고하십시오.